

# Остановка, перезапуск и удаление Комплекса

## Остановка

Для остановки работы Комплекса в консоли необходимо ввести следующую команду:

```
/opt/monitoring/dc stop
```

После ввода команды происходит остановка сбора, обработки и визуализации данных (опрос датчиков, построение графиков и т.д.). При этом ранее полученные данные не удаляются.

## Перезапуск

Для перезапуска Комплекса в консоли необходимо ввести следующую команду:

```
/opt/monitoring/dc restart
```

Второй вариант: выполнить остановку работы Комплекса с последующим возобновлением. Для этого в консоли необходимо поочередно ввести следующие команды:

```
/opt/monitoring/dc stop
```

```
/opt/monitoring/dc start
```

## Удаление

Для удаления Комплекса в консоли необходимо ввести следующую команду:

```
/opt/monitoring/dc down
```

После ввода команды происходит удаление всех программных компонентов Комплекса с рабочей станции Пользователя.