

Установка компонентов ПО

Установка системного программного обеспечения

Системные требования к установке Комплекса

Комплекс поддерживается ОС Linux Ubuntu 20.04 LTS. Требования к ОЗУ, ЦП, объему диска зависят от требований к количеству измерительных каналов и скорости сбора данных в системе мониторинга. Программные модули Комплекса устанавливаются в независимые программные контейнеры. Взаимодействие контейнеров между собой организовано по протоколу TCP. Для создания контейнеров используются программы пакета Docker IO.

Технические требования к серверу для установки Комплекса

Расчет объема диска сервера

Для установки ОС, служебной информации на сервере и модулей Комплекса необходимо выделить 60 Гб.

Расчет объема диска для данных, поступающих с измерительных каналов Комплекса

На основании требований к системе мониторинга необходимо определить количество каналов, работающих в системе, интервал опроса каналов (в секундах) и срок хранения (в годах), например, датчик ИН-ДЗ имеет 3 измерительных канала (X,Y,t (температура)). Формула расчета объема данных:

К – количество каналов;

T – период опроса в секундах;

ПХ – период хранения (год);

Б – байты;

МБ – мегабайты.

$$Б = (К*4)*(86400/T)*(ПХ*365).$$

Пример расчета необходимого места на диске для 7-ми датчиков ИН-ДЗ, опрос 1 раз в 300 секунд, срок хранения данных 2 года. 7 датчиков по 3 канала X, Y, t (итого 21 канал).

86 400 – количество секунд в сутках.

$$(21*4)*(86400/300)*(2*365) = 17 660 160 Б (16,8 МБ).$$

ВАЖНО!

Обратите внимание на пробелы! Использование табуляции запрещено! В строке в качестве разделителей допускаются только пробелы! Если у вас после сохранения файла появилась ошибка типа: Error while loading /etc/netplan/00-installer-config.yaml , то файл отредактирован неправильно с точки зрения синтаксиса.

Пример настройки:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.0.105/24
      gateway4: 192.168.0.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.0.1, 8.8.4.4]
      optional: true
  version: 2
  renderer: networkd
```

Настройка дискового пространства

Существует два способа настройки хранилища в Ubuntu Server.

1.Управляемая конфигурация хранилища: Система создаст раздел хранилища автоматически, устанавливая значения по умолчанию. Этот метод полезен для начинающих пользователей сервера Ubuntu.

2.Пользовательский макет хранилища: Пользователь должен определить раздел хранилища сам. Это лучший метод для сервера Ubuntu, позволяющий пользователю настроить хранилища в соответствии со своими требованиями.

Необходимо создать раздел LVM, для этого нужно использовать пользовательский макет хранилища. Перейдите к опции «Пользовательский макет хранилища» и нажмите клавишу пробел, чтобы выбрать ее. Теперь выберите опцию «Готово» и нажмите клавишу «Ввод».

Появится окно конфигурации хранилища. Выберите разделы «ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА», «ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА» и «ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УСТРОЙСТВА». В разделе “ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА” найти необходимые устройства. Доступное устройство /dev/sda.

Создать раздел LVM на этом диске. В системе Linux нужно создать минимальный (/boot) загрузочный, swap и (/) корневой раздел. Среди этих разделов /boot и swap должны быть вне LVM. Сначала создать эти два раздела, прежде чем создавать LVM.

- Выберите доступное устройство (например: /dev/sda), нажав клавиши со

стрелками вверх и вниз, а затем нажмите клавишу “Ввод”. Появится всплывающая опция. * Выберите опцию “Добавить раздел GPT” и нажмите клавишу “«Ввод»”. Теперь появятся параметры для управления разделом GPT.

- При добавлении раздела GPT в раздел /dev/sda укажите размер (например, 500 м) для загрузочного раздела в поле ввода «Размер». * В раскрывающемся меню Формат выберите формат раздела - ext4. * В раскрывающемся меню «Mount» выберите /boot. * Выберите опцию «Создать» и нажмите клавишу «Ввод».

Загрузочный раздел будет создан и доступен в разделе ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА окна Конфигурации хранилища.

Далее создайте раздел подкачки, выполнив следующие действия:

- Выберите устройство хранения, снова нажав клавиши со стрелками вверх и вниз и нажав клавишу “Ввод”.
- Выберите опцию «Добавить раздел GPT» и нажмите клавишу «Ввод». Появятся опции для создания нового раздела GPT.
- При добавлении раздела GPT в раздел /dev/sda укажите размер (например: 8G) раздела подкачки в поле ввода размера. * Выберите «Swar» в раскрывающемся меню «Format».
- Выберите опцию «Создать» и нажмите клавишу «Ввод».

Затем создайте неформатированное хранилище перед созданием раздела LVM:

- Выберите устройство хранения, снова нажав клавиши со стрелками вверх и вниз, а затем нажмите клавишу «Ввод».
- Выберите опцию «Добавить раздел GPT» и нажмите клавишу «Ввод». Появятся опции для создания нового раздела GPT.
- При добавлении раздела GPT в раздел /dev/sda укажите размер раздела LVM (надо указать полный размер оставшегося размера диска) в поле ввода размера. * В раскрывающемся меню «Формат» выберите опцию оставить диск неформатированным (не форматировать диск).
- Выберите опцию «Создать» и нажмите клавишу «Ввод».

Чтобы создать раздел LVM, сначала необходимо создать группу томов (VG).

Создание группы томов LVM (VG):

- В разделе «ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА» выберите опцию «Создать группу томов (LVM) » и нажмите клавишу «Ввод». Появится опция «Создать группу томов LVM».
- По умолчанию система укажет (vg0) для имени группы томов. Измените его в поле ввода имени или сохраните по умолчанию. * Выберите опцию раздела в разделе «Устройства» и нажмите клавишу пробела, чтобы включить ее.

- Выберите опцию «Создать» и нажмите клавишу «Ввод».

Группа томов (vg0) теперь будет доступна в разделе «ДОСТУПНЫЕ УСТРОЙСТВА». Далее необходимо создать раздел LVM отсюда.

Создание корневого (/) раздела LVM:

- Выберите созданную группу (vg0). * Выберите опцию «Создать логический том» и нажмите клавишу «Ввод». Появятся параметры для создания нового логического тома.
- В разделе «Добавление логического тома» в vg0 введите имя тома (например, lv - root) в поле ввода имени. * Укажите размер для корневого раздела в поле ввода «Размер».
- В раскрывающемся меню «Формат» выберите формат раздела – ext4. * Выберите опцию «Создать» и нажмите клавишу «Ввод».

Будет создан корневой (/) раздел, доступный в разделе «ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА» окна Конфигурации хранилища.

Выберите опцию «Готово» и нажмите клавишу «Ввод». Система попросит подтвердить форматирование данных, поскольку после создания и форматирования раздела на этом устройстве старые данные будут удалены.

Выберите «Продолжить» и нажмите клавишу «Ввод», чтобы подтвердить действие.

Выберите опцию «Установка системы» для продолжения установки.

Установите временную зону на сервере.

Для установки текущего часового пояса системы введите `timedatectl` без аргументов:

```
# timedatectl
```

Выходные данные ниже показывают, что часовой пояс системы установлен на «UTC»:

```
Local time: Wed 2021-08-25 08:18:36 UTC
Universal time: Wed 2021-08-25 08:18:36 UTC
RTC time: Wed 2021-08-25 08:18:37
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Чтобы вывести список всех доступных часовых поясов:

```
#timedatectl list-timezones
```


Для работы с резервными копиями подключитесь к серверу Комплекса по SSH протоколу или локально через консоль. Необходимо войти в каталог `# cd/opt/monitoring/` и ввести команды:

- Просмотр списка резервных копий: `# ./backup_ctl.sh list`

В списке указывается: - размер файла; - дата копии; - наименование файла; - признак копии (ежедневная, недельная, месячная), если копирование выполняется в автоматическом режиме; - общий размер всех файлов.

Пример списка резервных копий: `38G 2023-11-08_183928_daily-2023-11-08 2,8G
2025-02-04_180234_04.02.2025 643M 2025-02-04_190122_daily-2025-02-04
50G total SUCCESS`

- Создание резервной копии:

```
./backup_ctl.sh backup [name],
```

где [name] - наименование файла резервной копии.

- Восстановление Системы из резервных копий:

```
./backup_ctl.sh restore [ID],
```

где [ID] - ID файла резервной копии.

Пример:

```
./backup_ctl.sh restore 2025-02-04_190122_daily-2025-02-04
```

Загрузка установочных файлов на сервер Комплекса

Запуск команды для загрузки программы установки на сервер:

```
# git clone -b latest  
http://deploy:7PCh5SJnTiXQJBmB9wmi@dev.system-it.pro/monitoring/monitoring.git
```

Проверка компонентов:

```
# /opt/monitoring/deploy.sh ensure_req
```

Начальные настройки Комплекса, сгенерированные автоматически:

```
# /opt/monitoring/deploy.sh config
```

Настройка параметров Комплекса

```
# docker login -u user -p default dev.system-it.pro:5000

# /opt/monitoring/deploy.sh upgrade
```

Программа будет установлена.

Завершение установки

После установки откройте браузер, в адресной строке введите IP-адрес сервера Комплекса.

Для входа по умолчанию используется:

- имя пользователя: `admin@example.com`;

- пароль в соответствии с установкой в файле `/opt/monitoring/.env`, параметр `WEB_DEFAULT_PASSWORD=[пароль]`.

Лицензирование

Лицензия на устройства ограничивает максимально возможное количество подключаемых устройств для всех ОМ системы.

Лицензирование предусмотрено для подключения измерительных устройств к ОМ по шинам LoRaWAN, XNB, АН-ДЗ(TCP), Modbus(TCP), OPC-Клиент. Устройства, подключенные к шинам Комплексный вычислитель и REST API(JSON), не лицензируются.

Для подключения лицензии:

- Сообщите Поставщику программного обеспечения Комплекса о том, что Вам необходимо увеличить количество подключаемых устройств.
- Подключитесь к серверу по протоколу SSH.
- Перейдите в каталог `/opt/monitoring/`, для чего в консоли введите следующую команду:

```
#cd /opt/monitoring/
```

- Инициализируйте ключ сервера, для чего в консоли введите следующую команду:

```
#./license installation-key
```

- Полученный ключ передайте Поставщику. На основании него Поставщик создаст обновленную лицензию.

Пример лицензионного ключа:

eyJ12XAi0гJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiK8

- Активируйте полученный лицензионный ключ, для чего в консоли введите следующую команду:

```
#./license set-license-key eyJ12XAi0гJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiK8
```

Для проверки активации лицензии в web-приложении необходимо перейти на страницу «Управление настройками объекта», где будет указана обновленная информация:

- Лимит устройств – максимально возможное количество подключаемых устройств.
- Подключено устройств – текущее количество подключенных устройств.

Техническая поддержка

В процессе установки программного обеспечения на любом из этапов возможно оказание технической поддержки:

- адрес: г. Москва, пр-д Старопетровский, д.7, стр .23;
- телефон: +7-800-333-01-40;
- e-mail: info@ntpgorizont.ru. 5.2

Режим работы техподдержки: рабочие дни с 9-00 до 18-00 по московскому времени.